

**BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS**

- A használati útmutató utasításait tekintse a készülék részének, és adja tovább a készülék bármely további felhasználójának.
- Ezt a kiegészítő gépet gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit gyermekektől távol. Ezt a kiegészítő gépet csak csökkent fizikai vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan vagy tudásban hiányos személyek használhatják felügyelet mellett, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az esetleges veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a kiegészítő géppel. Ez a gép nem játék!
- A kiegészítő gép vagy más mozgó, hozzáférhető alkatrészek cseréje, összeszerelése, szétszerelése, tisztítása vagy karbantartása, illetve a munka befejezése előtt kapcsolja ki a hajtóművet, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból!
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a hajtóművet az áramforrásból, ha a kiegészítő gépet felügyelet nélkül hagyja.
- A készüléket ne hagyja működés közben felügyelet nélkül, és ellenőrizze azt az élelmiszer-előkészítés teljes ideje alatt!
- Soha ne használja a kiegészítő gépet, ha az nem működik megfelelően, vagy ha leesett és megsérült. Ilyen esetekben vigye a kiegészítő gépet szakszervízbe a biztonság és a megfelelő működés ellenőrzése érdekében.
- Ha a készülék működik, akadályozza meg, hogy háziállatok, növények vagy rovarok kapcsolatba kerüljenek vele.
- A termék kizárólag háztartási és hasonló célokra készült (üzletekben, irodákban és hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más lakóköznyezetekben, reggelit biztosító szálláshelyeken)! Nem alkalmas kereskedelmi használatra!
- A munka befejezése után és minden karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból.
- A kiegészítő gépet pontosan a használati útmutatóban leírtak szerint szerelje össze, bármilyen más kombináció a gépek, gyártók és tartozékok összeállítására nem megengedett a megfelelő működés szempontjából!
- Az összeszerelt kiegészítő gépet csak akkor szerelje fel vagy távolítsa el, ha a hajtómű ki van kapcsolva, és a tápkábel csatlakozója le van választva az elektromos hálózatról.
- A kiegészítő gépet ne hagyja működés közben felügyelet nélkül, és ellenőrizze azt az élelmiszer-előkészítés teljes ideje alatt!
- A hosszú haj, laza ruházat, kiegészítők és ékszerek beleakadhatnak a kiegészítő gép forgó részeibe. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kiegészítői ne kerüljenek veszélyesen közel a forgó alkatrészekhez!
- A kiegészítő gépet vagy annak részeit soha ne helyezze semmilyen testnyílásba.
- Ne lépje túl a készülék/hajtómű maximális folyamatos működési idejét!
- A kiegészítő gépet ne távolítsa el a hajtóműről működés közben.
- Mielőtt eltávolítja a kiegészítő gépet a hajtóműről, várja meg, amíg a forgó részek teljesen leállnak.
- A kiegészítő gépet csak az ehhez a típushoz tervezett hajtóművel / ROBOTHEUM-mal használja. Más hajtómű vagy robot használata veszélyt jelenthet a kezelőre.

- Soha ne helyezzen idegen tárgyakat (pl. ujjakat, villát, kést, spatulát, kanalat) a kiegészítő gép betöltőnyílásába vagy forgó részeibe.
- Az előkészítés előtt távolítsa el az élelmiszerekről az esetleges csomagolást
- Ha a feldolgozott élelmiszerek elkezdnek elakadni a kiegészítő gépben, kapcsolja ki a hajtóművet, szerelje szét a gépet, és tisztítsa meg.
- Tilos bármilyen módon módosítani vagy díszíteni a kiegészítő gép felületét (pl. öntapadós tapétával, fóliával stb.)!
- A tartozékok biztonsága és megfelelő működése érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
- A kiegészítő gépet csak a rendeltetésének megfelelően, a jelen útmutatóban leírtak szerint használja. A kiegészítő gépet, gyártót vagy más tartozékot soha ne használjon más célra.
- FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem rendeltetésszerű használata, amely nem felel meg a használati útmutatónak, sérülés veszélyével jár.
- A gyártó nem vállal felelősséget a kiegészítő gépek, gyártók és tartozékok nem megfelelő használatából eredő károkért és sérülésekért (pl. élelmiszerek tönkretétele, sérülések, vágások), és nem vállal garanciát a készülékre, ha a fenti biztonsági figyelmeztetéseket nem tartják be.
- Alaposan tanulmányozza át és kövesse a biztonsági utasításokat is, amelyek a konyhai ROBOTHEUM vagy a húsdaráló használati útmutatójában találhatók.

## ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki a tartozékokat. Távolítson el minden esetleges ragasztófóliát, matricát vagy papírt. Az első használat előtt törölje le az élelmiszerekkel érintkező részeket tiszta, nedves ruhával.

### A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉK LEÍRÁSA

- 1) – Tésztanyújtó feltét** – a tészta vastagsága 0,5–2,5 mm között
- 2) – Keskeny metélt vágó** – kb. 1,5 mm széles vékony tészta
- 3) – Szélesmetélt vágó** – kb. 6 mm széles tészta



### A TÉSZTAKÉSZÍTŐ ÖSSZESZERELÉSE A MULTIFUNKCIÓS FEJRE

Távolítsa el a ROBOTHEUM tartozék elülső kimenetének fedelét. Nyomja meg a reteszelő gombot, és helyezze be a használni kívánt feltétet (1-től 3-ig) a robot multifunkciós kimenetébe kb. 45°-os szögben, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva rögzítse vízszintes helyzetbe. A feltét eltávolításához ismét nyomja meg a reteszelő gombot, forgassa el a feltétet az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza ki a multifunkciós fej kimenetéből.

## HASZNÁLAT

A 2-es és 3-as feltétek különbözőképpen elrendezett késekkel rendelkeznek, és különböző típusú tésztát készítenek. A 2-es és 3-as feltét használata előtt a tésztát először az 1-es feltéttel kell előkészíteni. Egyszerűsített utasítások:

Készítse elő a tésztát. Egy kis tésztát nyújtson ki, és a használni kívánt feltét (1, 2 vagy 3) hengereit szórja meg egy kevés liszttel. A tésztát többször húzza át a hengerek között. Minden áthúzásnál fokozatosan állítsa a feltét oldalán lévő forgó szabályzót alacsonyabb értékre (alacsonyabb szám = vékonyabb tészta), amíg el nem éri a kívánt vastagságot (a fokozatok 0-tól 8-ig terjednek). Ezután hagyja a tésztát kissé szikkadni, hogy ne legyen ragadós. A kész tésztaalapokat ezután a 2-es vagy 3-as feltéttel vágja a kívánt szélességűre. Használjon legfeljebb 1–2-es sebességet.

**KARBANTARTÁS:**

Ne használjon durva vagy agresszív törlőkendőket és tisztítószeret! Az 1–3-as téstakészítő feltéteket használat után törölje le tiszta, nedves ruhával. Ne merítse őket vízbe! Akadályozza meg, hogy víz jusson a tartozék belső részeibe!

A tartozékokat tisztán, száraz helyen, gyermekektől és cselekvőképtelen személyektől távol tárolja.

A gyártó utasításainak be nem tartása esetén a garanciális javítás joga megszűnik!

**TÖMEG:**

1-es feltét: 940 g, 2-es és 3-as feltét: 750 g

**FIGYELEM: NE DUGJA BE AZ UJJÁT VAGY MÁS TÁRGYAT!**



**Vaše DEDRA, s.r.o.**

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

**HU:** Tel.: +36 1 445 1772, [www.dedraclub.hu](http://www.dedraclub.hu)