



**Vaše DEDRA, s.r.o.**

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

#### HU – FUNKCIÓK

Elem működtetésű masszírozó készülék (2xAA elem – nem tartozék)

Egyszerű vezérlés egy gombbal

Csendes működés

#### Vizálló

Alsó kapcsoló a rezgési módok váltásához – 10 különböző rezgési sebesség

A gombok megnyomásakor LED világítás jelzi az aktiválást.

#### Egyszerűsített használati útmutató:

1. A készülék átvétele után helyezze be a 2xAA elemet (nem tartozék)
2. Indítás: Nyomja meg az alsó gombot. Ekkor a készülék használatra kész.
3. A rezgési mód megváltoztatásához nyomja meg ismét az alsó gombot, így megváltozik a rezgési mód.
4. A készüléket egyszerűen kikapcsolhatja az alsó gomb 3 másodpercig történő lenyomásával.

#### Figyelem

**IW8043, IW8044, IW8045, IW8046, IW8047, IW8048, IW8049, IW8050, IW8051, IW8052, IW8053, IW8054**

Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély, lenyelés vagy belélegzés esetén. A csomagolás és a rögzítőelemek nem részei a masszírozó készüléknek. Első használat előtt ezeket távolítsa el. A csomagolást és a használati útmutatót őrizze meg későbbi használatra.

#### Kérjük, tartsa be a következőket:

1) A Ni-Cd akkumulátorok nem megfelelő kezelése túlmelegedést, tüzet, robbanást, sérülést vagy a cellák szivárgását okozhatja.

Olvassa el figyelmesen az utasításokat!

- 2) Az akkumulátorokat tartsa távol víztől és száraz helyen.
- 3) Használat után húzza ki a töltőt az elektromos hálózatról (USB-portból).
- 4) A masszírozót csak megfelelő és biztonságos helyen használja.
- 5) Ne használja álló vízben vagy esőben. A nedvesség károsíthatja a készüléket.
- 6) Használat befejezése után kapcsolja ki a készüléket és a vezérlőt, vegye ki az elemeket.
- 7) Az akkumulátort első használat előtt tölts fel teljesen (újratölthető akkumulátor használata esetén).
- 8) Használat befejezése után válassza le az akkumulátort.
- 9) A műszaki adatok, tulajdonságok, szín és tartalom eltérhetnek a csomagolástól.

#### Biztonsági utasítások

- Váz elemek cseréjét felnőtt végezze
- Ne keverje az új és régi elemeket
- Ne keverje a különböző típusú elemeket (alkáli, újratölthető, Ni-Cd stb.)
- Az egyszer használatos elemeket nem szabad újratölteni
- Az újratölthető elemeket töltéshez vegye ki a készülékből
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt jelenlétében szabad tölteni
- Különböző típusú és új/használt elemeket ne használjon együtt
- Csak azonos vagy hasonló típusú elemeket használjon (a gyártó ajánlása szerint)
- Ügyeljen a helyes polarításra
- A lemerült elemeket távolítsa el a készülékből. Kerülje a rövidzárlatot
- Ne dobja az elemeket tűzbe! Robbanás vagy szivárgás veszélye
- Hosszabb használaton kívül távolítsa el az elemeket
- A használt elemeket környezetbarát módon semmisítse meg
- Ezeket az információkat őrizze meg a jövőben
- Az elemek nem tartozéka a vezérlőnek vagy a készüléknek
- A készüléket biztonságos helyen tölts
- Higiéniai okokból és egészségmegőrzés miatt ne adja át a készüléket másnak
- Használat után azonnal mossa le a készüléket
- A készülék vízálló
- Csak vízbázisú síkosítóval használja
- Masszázsolaj, testápoló, kézkrém vagy étolaj használata tilos! Ezek károsíthatják a készüléket
- Ha használat közben kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot. Ne használja, ha a felülete nem sima vagy éles szélé van
- A készüléket gyermekektől elzárva tárolja

A forgalmazó meggyőződése, hogy az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve (1997. május 20.) szerint, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem élhet az elállási jogával olyan áruk esetében, amelyeket azok jellege miatt nem lehet visszaszolgáltatni, minden gyorsan romlandó, illetve higiéniai okokból vissza nem szolgáltatható árut – ideértve minden erotikus segédeszközt, fehérneműt és kozmetikumot, ha az nincs eredeti csomagolásban – nem lehet visszaváltani a közegészségügyi és higiéniai követelmények miatt.

#### Egyszerűsítve:

- 1) Az INTIMWELLNESS termékekre a megszokott 2 éves jótállást biztosítjuk a termék működésére, ahogy kínálatunk többi termékére is.
- 2) Higiéniai és ésszerű okokból a kibontott INTIMWELLNESS termékekre nem érvényes a 30 napos pénzvisszafizetési garancia, ellentétben kínálatunk más termékeivel.