



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- A használati útmutató utasításait tekintse a készülék részének, és adja tovább a készülék bármely további felhasználójának.
- Ezt a kiegészítő gépet gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit gyermekektől távol. Ezt a kiegészítő gépet csak csökkentett fizikai vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan vagy tudásban hiányos személyek használhatják felügyelet mellett, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az esetleges veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a kiegészítő géppel. Ez a gép nem játék!
- A kiegészítő gép vagy más mozgó, hozzáférhető alkatrészek cseréje, összeszerelése, szétszerelése, tisztítása vagy karbantartása, illetve a munka befejezése előtt kapcsolja ki a hajtóművet, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatról!
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a hajtóművet az áramforrásból, ha a kiegészítő gépet felügyelet nélkül hagyja.
- A készüléket ne hagyja működés közben felügyelet nélkül, és ellenőrizze azt az élelmiszer-előkészítés teljes ideje alatt!
- Soha ne használja a kiegészítő gépet, ha az nem működik megfelelően, leesett vagy megsérült. Ilyen esetekben vigye a kiegészítő gépet szakszervizbe a biztonság ellenőrzése érdekében és a megfelelő működés biztosítása érdekében.
- Ha a készülék működik, akadályozza meg, hogy háziállatok, növények vagy rovarok kapcsolatba kerüljenek vele.
- A termék kizárólag háztartási és hasonló célokra készült (üzletekben, irodákban és hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben, reggelit biztosító szálláshelyeken)! Nem alkalmas kereskedelmi használatra!
- A munka befejezése után és minden karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatról.
- A kiegészítő gépet pontosan a használati útmutatóban leírtak szerint szerelje össze, bármilyen más kombináció a gépek, gyártók és tartozékok összeállítására nem megengedett a megfelelő működés szempontjából!
- Az összeszerelt kiegészítő gépet csak akkor rögzítse vagy távolítsa el, ha a hajtómű ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva az elektromos hálózatról.
- A kiegészítő gépet ne hagyja működés közben felügyelet nélkül, és ellenőrizze azt az élelmiszer-előkészítés teljes ideje alatt!
- A hosszú haj, laza ruházat, kiegészítők és ékszerek beleakadhatnak a kiegészítő gép forgó részeibe. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kiegészítői ne kerüljenek veszélyesen közel a forgó alkatrészekhez!
- A kiegészítő gépet vagy annak részeit soha ne helyezze semmilyen testnyílásba.
- Ne lépje túl a készülék/hajtómű maximális folyamatos működési idejét!
- A kiegészítő gépet ne távolítsa el a hajtóműről működés közben.
- Mielőtt eltávolítja a kiegészítő gépet a hajtóműről, várja meg, amíg a forgó részek teljesen leállnak.
- A kiegészítő gépet csak az erre a típusra tervezett hajtóművel / ROBOTHEUM-mal használja. Más hajtómű vagy robot használata veszélyt jelenthet a kezelő számára.
- Soha ne helyezzen idegen tárgyakat (pl. ujjakat, villát, kést, spatulát, kanalat) a kiegészítő gép betöltőnyílásába

vagy forgó részeibe.

- Az előkészítés előtt távolítsa el az élelmiszerekről az esetleges csomagolást
- Ha a feldolgozott élelmiszerek elkezdnek elakadni a kiegészítő gépben, kapcsolja ki a hajtóművet, szerelje szét a gépet, és tisztítsa meg.
- Tilos bármilyen módon módosítani vagy díszíteni a kiegészítő gép felületét (pl. öntapadós tapétával, fóliával stb.)!
- A tartozékok biztonsága és megfelelő működése érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
- A kiegészítő gépet csak a rendeltetésének megfelelően, a jelen útmutatóban leírtak szerint használja. A kiegészítő gépet, gyártót vagy más tartozékot soha ne használjon más célra.
- FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem rendeltetésszerű használata, amely nem felel meg a használati útmutatónak, sérülés veszélyével jár.
- A gyártó nem vállal felelősséget a kiegészítő gépek, gyártók és tartozékok nem megfelelő használatából eredő károkért és sérülésekért (pl. élelmiszerek tönkretétele, sérülések, vágások), és nem vállal garanciát a készülékre, ha a fenti biztonsági figyelmeztetéseket nem tartják be.
- Alaposan tanulmányozza át és kövesse a konyhai ROBOTHEUM vagy az élelmiszerreszelő feltét használati útmutatójában található biztonsági utasításokat is.

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki a tartozékokat. Távolítson el minden esetleges ragasztófóliát, matricát vagy papírt. Az első használat előtt törölje le az élelmiszerral érintkező részeket tiszta, nedves ruhával.

A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉK LEÍRÁSA

- 1) A reszelő feltét teste
- 2) Rögzítő anya
- 3) Nyomóeszköz
- 4a, 4b) Szeletelő feltétek



A TARTOZÉKOK ÖSSZESZERELÉSE A KONYHAI ROBOTHEUM MULTIFUNKCIÓS FEJÉRE

ÖSSZESZERELÉS

Helyezze a kiválasztott feltétet a reszelő feltét testébe **1**, például **4a**, **4b**. A szeletelő feltétet rögzítse a rögzítő anyával **2** az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva (zárt lakat szimbólum).

FELSZERELÉS A MULTIFUNKCIÓS FEJRE

A teljesen összeszerelt élelmiszerreszelő feltétet **1** helyezze be a ROBOTHEUM kimenetébe körülbelül 45°-os szögben, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva rögzítse vízszintes helyzetbe. Most a feltét használatra kész. Az élelmiszerek könnyebb behelyezéséhez használja a nyomóeszközt **3**.

HASZNÁLAT

Indítsa el a készüléket a sebességszabályzó megfelelő fokozatára állításával, amely alkalmas az Ön élelmiszereinek feldolgozására. Az élelmiszerdarabokat úgy helyezze a betöltőnyílásba, hogy ne legyen túlterhelés vagy elzáródás. Az élelmiszerek könnyebb és biztonságosabb behelyezéséhez használja a nyomóeszközt **3**, és óvatosan nyomja le. A munka befejezése után kapcsolja ki a készüléket a sebességszabályzó **0** állásba forgatásával.

A teljes feltét eltávolításához nyomja meg a ROBOTHEUM rögzítógombját, forgassa el a feltétet az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki a multifunkciós fejből.

KARBANTARTÁS:

Bármilyen művelet előtt húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból! Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószerkeket! Az élelmiszerreszelő feltétet és minden tartozékot használat után azonnal mossa el forró, mosogatószeres vízben. Csak a műanyag részek moshatók mosogatógépben. A fém alkatrészeket azonban nem szabad mosogatógépbe tenni, mert a tisztítószeres elszíneződést vagy rozsdásodást

okozhatnak.

Ügyeljen arra, hogy a súrlódó felületek és a tömítőelemek tiszták és működőképesek legyenek. A **4a** és **4b** toldalékok tisztításakor dolgozzon nagyon óvatosan! Ügyeljen arra, hogy a vágóélek ne érintkezzenek kemény vagy fém tárgyakkal, mert ezek eltompíthatják őket, és ezáltal csökkentik a hatékonyságukat. Néhány élelmiszer bizonyos módon elszínezheti a tartozékokat. Ez azonban nincs hatással a készülék működésére, és nem ad okot a készülék reklamációjára! A műanyag alkatrészeket soha ne szárítsa hőforrás fölött (pl. kályha, elektromos/gáz tűzhely, tűz).

A helyes hulladékkezelés érdekében a terméket vagy annak részeit adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol azokat díjmentesen átveszik. E termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a természetes erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyek a hulladék nem megfelelő kezelése miatt következhetnek be.

A gyártó utasításainak be nem tartása esetén a garanciális javítás joga megszűnik!

FIGYELEM: NE DUGJA BE AZ UJJÁT VAGY MÁS TÁRGYAT!



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu