



HU - Termékleírás:

- 1. Vágófej orrszőr és fül szőr vágásához**
- 2. Főkapcsoló ON/OFF**
- 3. Készülékház**
- 4. Szakállvágó fej**
- 5. Átlátszó védőkupak**
- 6. Talp**
- 7. Tisztítókefe**



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu



HU - Orr- és fül szűrztvágó

SYSTEMAT EL91251

Gratulálunk Önnek, hogy ezt a terméket választotta. A SYSTEMAT sorozat a DEDRA vállalatlalt egy teljes körű segítőrtást kínál otthonába és a testápoláshoz. Csak innovatív termékeket kínálunk, amelyeket mi magunk is használunk. Kívánjuk, hogy új segítőrtásra sokáig és megbízhatóan szolgálja Önt.

FONTOS: Örtze meg ezt a használati útmutatót a későbbi felhasználásra.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést ebben a kézikönyvben és a készüléken.

A készülék használata során tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

FIGYELMEZTETÉS

CSÖKKENTSE A TŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁT:

1. Ezt a készüléket nem használhatják kisgyermekek vagy olyan személyek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha felelős személy felügyeli őket, vagy megtanította őket a készülék biztonságos használatára. A terméket ne hagyja gyermekek számára elérhető helyen. A termék működő vagy éles részeket tartalmaz. Fulladásveszély apró alkatrészek lenyelése vagy belélegzése miatt. A csomagolás és a rögzítő elemek nem részei a terméknek. Helytelen kezelés esetén sérülés történhet. Tartsa távol gyermekektől! Ez a termék nem játék. 2. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak ezzel a készülékkel. Kisgyermekek használata vagy jelenléte esetén fokozott óvatosság szükséges. A kisgyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. 3. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Karbantartást csak az útmutatóban vagy a DEDRA ügyfélszolgálatán adott utasítások szerint végezzen. 4. Csak száraz helyiségekben használható. Ne használja kültérben vagy nedves helyeken. Ne használja nedves kézzel. 5. Ha javításra vagy szolgálatásra van szüksége, kérjük, hívja a DEDRA ügyfélszolgálatát. Ne szerelje szét a készüléket, mert a helytelen összeszerelés áramütéshez vagy tűzhöz vezethet. 6. Ügyeljen arra, hogy a haj, szem, laza ruházat, ujjak és más testrészek megfelelő távolságban legyenek a mozgó alkatrészektől. 7. Ne használja a készüléket más célra, mint amire szánták. 8. A készüléket és részeit ne merítse vízbe vagy más folyadékba. 9. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket. Ezzel megelőzheti azok vagy a készülék károsodását.

Olvassa el és őrtze meg ezeket az utasításokat. Ez a készüléktípus kizárólag háztartási használatra készült.

BEVEZETÉS: Ez a trimmelő praktikus és hasznos segítőrtás, különösen utazáskor.

Két fej közül választhat: 1) Orr- és fül szűrztvágó fej.

Használati utasítás

Élső használat előtt helyezzen 1 db AA elemet a trimmelőbe

1) Csavarja le az alsó fedelet a készülékházban az áramutató járásával ellentétes irányban

2) Helyezze be az elemet.

3) Csavarja vissza az alsó fedelet az áramutató járásával megegyező irányban.

Orr- és fül szűrztvágó használata

1) Távolítsa el az átlátszó védőkupakot. Indítsa el a trimmelőt az ON/OFF kapcsoló felfelé tolásával.

2) Most elkezdheti a szűrztvágást.

Figyelem: Tartsa a készüléket megfelelő távolságban a szemétől, és ne használja haj vagy olyan szörzet vágására, amely kívül esik a látóterén.

Szakállvágó használata

1) Fordítsa el az orr- és fül szűrztvágó fejet az áramutató járásával ellentétes irányban, és távolítsa el

2) Helyezze fel a szakállvágó fejet. A fejet az áramutató járásával megegyező irányban fordítva rögzítse.

3) Indítsa el a trimmelőt az ON/OFF kapcsoló felfelé tolásával.

4) Most elkezdheti a szűrztvágást.

Tisztítás és karbantartás

A trimmelő külső részeinek tisztításához csak langyos vízbe mártott puha, nedves ruhát használjon. Ne használjon súrolószert, higítót, oldószert vagy más agresszív tisztítószert. Ezek károsíthatják a készüléket.

A szűrztvágó fej tisztítása

1) Kapcsolja ki a trimmelőt

2) Fordítsa el a fejet, távolítsa el az orr- és fül szűrztvágót, majd alaposan öblítse le folyó víz alatt.

3) Tisztítás és szárítás után helyezze vissza a fejet a készülékházra.

4) Helyezze fel az átlátszó védőkupakot

Figyelem: Csak a fejet lehet víz alatt tisztítani. A készülékházat és részeit ne merítse semmilyen folyadékba.

A szakállvágó fej tisztítása

1) Kapcsolja ki a trimmelőt

2) Fordítsa el a fejet, távolítsa el a szakállvágót, majd alaposan tisztítsa meg a mellékelt kefével.

3) Tisztítás és szárítás után helyezze vissza a fejet a készülékházra.

4) Helyezze fel az átlátszó védőkupakot

Figyelem: A szakállvágó fej nem mosható.

A trimmelő hosszú távú és elégedett használatához javasoljuk, hogy cseppentsen egy-két csepp olajat a szakállvágó fej fogai közé. Az olajat alaposan osszassa el a vágófelületen. Használjon borotvaolajat vagy savmentes olajat. A felesleges olajat törölje le nedvszívó ruhával.

Használt elemek ártalmatlanítása:

A termék tartozéka egy alkáli elem. A használt elemet ne dobja a háztartási hulladékba. A használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le.

Műszaki adatok:

Tápellátás: 1 x AA elem

A szörveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.