

- Mielőtt eltávolítja a kiegészítő gépet a hajtóműről, várja meg, amíg a forgó részek teljesen leállnak.
- A kiegészítő gépet csak az erre a típusra tervezett hajtóművel / robottal használja. Más hajtómű vagy robot használata veszélyt jelenthet a kezelő számára.
- Soha ne helyezzen idegen tárgyakat (pl. ujjakat, villát, kést, spatulát, kanalat) a kiegészítő gép betöltőnyílásába vagy forgó részeibe.
- Az előkészítés előtt távolítsa el az esetleges csomagolást az élelmiszerekről
- Ha a feldolgozott élelmiszerek elakadnak a kiegészítő gépben, kapcsolja ki a hajtóművet, szerelje szét a gépet, és tisztítsa meg.
- Tilos bármilyen módon módosítani vagy díszíteni a kiegészítő gép felületét (pl. öntapadós tapétával, fóliával stb.)!
- A tartozékok biztonsága és megfelelő működése érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
- A kiegészítő gépet csak a használati útmutatóban leírt célra használja. A kiegészítő gépet, gyártót vagy más tartozékot soha ne használjon más célra.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék helytelen, a használati útmutatóval nem egyező használata sérülésveszélyt jelent.

- A gyártó nem vállal felelősséget a kiegészítő gépek, gyártók és tartozékok helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért (pl. élelmiszerek tönkretétele, sérülések, vágások), és nem vállal garanciát a készülékre, ha a fenti biztonsági figyelmeztetéseket nem tartják be.
- Alaposan tanulmányozza át és kövesse a konyhai robot vagy húsdaráló használati útmutatójában található biztonsági utasításokat is.

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki a tartozékokat. Távolítson el minden esetleges ragasztófóliát, matricát vagy papírt. Az első használat előtt törölje le az élelmiszerral érintkező részeket tiszta, nedves ruhával.

A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

- 1) Rögzítő anya
- 2) Cserélhető tárcsák különböző darálási finomságokhoz (3 db)
- 3) Vágókések
- 4) Csigás adagoló
- 5) Betöltőnyílás
- 6) Darálólház
- 7) Tömő
- 8) Kolbász- és virslitöltő tartozék
- 9) Szeparátor
- 10) Ovális formázó
- 11) Kúpos tartozék
- 12) Tésztatartozékok
- 13) Szeparátor
- 14) Formázótartó
- 15) Formázók



A TARTOZÉKOK ÖSSZESZERELÉSE A KONYHAI ROBOT MULTIFUNKCIÓS FEJÉRE 1. HÚSDARÁLÁS

ÖSSZESZERELÉS

Helyezze be a csigás adagolót **4** a húsdarálóba **6** a szilikon tömítéssel előre. Az adagolóra helyezze fel a vágókészt **3**, úgy, hogy a vágóélek elöl legyenek. Az őrlémény állagától függően helyezze fel az adagolóra a cserélhető tárcsát (**2**) úgy, hogy a tárcsa kiemelkedései illeszkedjenek a húsdaráló **6** rovataiba. Végül csavarja rá a húsdarálóra a rögzítő anyát **1**, és húzza meg megfelelő erővel.

ÖSSZESZERELÉS A MULTIFUNKCIÓS FEJRE

A húsdaráló **6** összeszerelt egységét kb. 45°-os szögben helyezze be a ROBOTHEUM kimenetébe, majd az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse vízszintes helyzetbe. A húsdaráló **6** felső részére helyezze rá a betöltő tálcat **5**. Most a húsdaráló használatra kész. A teljes húsdaráló szétszereléséhez nyomja meg a ROBOTHEUM reteszelő gombját, fordítsa el a darálót az óramutató járásának megfelelően, és húzza ki a multifunkciós fej kimenetéből.

HASZNÁLAT

A húsdaráló lehetővé teszi mindenféle csonttól, inaktól és bőrtől megtisztított hús ledarálását.

A különböző méretű lyukakkal ellátott cserélhető tárcsák (**2**) használatával választhat finom vagy durva húsdarálást. A húst előzetesen vágja kb. 2 x 2 x 6 cm-es kockákra.

Helyezzen egy megfelelő edényt a húsdaráló **6** alá, amelybe a ledarált húst gyűjtheti. Dugja be a tápkábel villóját az elektromos aljzatba. Indítsa el a készüléket a sebességszabályzó elfordításával a hús darálásához megfelelő fokozatra (lásd a táblázatot). Az egyes húsdarabokat helyezze a betöltő nyílásba a betöltőtálcaba úgy, hogy a csigás adagoló fel tudja venni őket, és a tömővel enyhén nyomja le. Ezzel a módszerrel nem terheli túl a hajtóművet. A feldolgozás befejezése után kapcsolja ki a húsdarálót a szabályzó **0** állásba fordításával.

TIPP:

- Ne daráljon fagyasztott húst!
- A ROBOTHEUM vagy a tartozékok elakadásának és sérülésének elkerülése érdekében ne gyakoroljon túlzott nyomást az élelmiszerekre.
- Javasoljuk, hogy időnként szakítsa meg a munkát, kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el az esetlegesen ráragadt vagy a tartozékokat eltömítő élelmiszereket.
- Hús feldolgozása közben rendszeresen ellenőrizze a cserélhető darálótárcsa nyílásainak átjárhatóságát. Ha különböző állagú húsok (pl. szalonna, marhahús, máj stb.) darálásakor a tárcsa nyílásai eltömődnek, a levek a csigás adagoló tengelye mentén a ROBOTHEUM hajtóműegységébe juthatnak. Ezért fokozottan ügyeljen az alapanyagok akadálytalan áthaladására a darálótárcsán, és ha ez csökken, azonnal kapcsolja ki a ROBOTHEUM-ot, szerelje szét a húsdarálót, és tisztítsa meg alaposan az összes alkatrészt!

2. KOLBÁSZOK ÉS VIRSLIK TÖLTÉSE

ÖSSZESZERELÉS

Helyezze be a csigás adagolót **4** a húsdarálóba **6** a szilikon tömítéssel előre. Az adagolóra szerelje fel a szeparátort **9**. Helyezze a kolbász- és virslitöltő feltétet **8** a szeparátorra, majd a feltételre **8** húzza rá a rögzítő anyát, és húzza meg megfelelő erővel. A húsdaráló összeszerelt egységét szerelje fel a ROBOTHEUM fejére. Most a húsdaráló készen áll a virsli és kolbász töltésére. Szétszereléskor fordított sorrendben járjon el. A teljes húsdaráló szétszereléséhez nyomja meg a reteszelő gombot, fordítsa el a darálót az óramutató járásának megfelelően, és húzza ki a fej kimenetéből.

3. HÚSOS CSÖVEK KÉSZÍTÉSE – KEBBE

Helyezze be a csigás adagolót **4** a húsdarálóba **6** a szilikon tömítéssel előre. A csigás adagolóra szerelje fel az ovális formázót **10** úgy, hogy a formázó kiemelkedései illeszkedjenek a húsdaráló **6** kivágásaiba. Helyezze a kúpos feltétet **11** az ovális formázóra **10**, majd rögzítse a rögzítő anyát **1** a húsdarálóra **6** csavarva. Az anyát húzza meg megfelelő erővel. Az összeszerelt húsdarálót szerelje fel a ROBOTHEUM fejére. Most a húsdaráló készen áll a kebbe húsos csövek készítésére. Szétszereléskor fordított sorrendben járjon el. A teljes húsdaráló szétszereléséhez nyomja meg a reteszelő gombot, fordítsa el a darálót az óramutató járásának megfelelően, és húzza ki.

HASZNÁLAT

Az előkészített darált húst tegye a húsdaráló betöltő tálcajára **5**. Szükség esetén használja a tömőt **7** a hús betolásához a húsdarálóba **6**. A készülék üreges csöveket fog kinyomni, amelyeket a kívánt hosszúságra vágjon, majd töltsen meg az Ön által elkészített zöldségkeverékkel vagy más töltelékkel.

4. TÉSZTA ELŐKÉSZÍTÉSE

Helyezze be a csigás adagolót **4** a húsdarálóba **6** a szilikon tömítéssel előre. Az adagolóra szerelje fel az

egyik téstakészítő feltétet **12** úgy, hogy a feltét kiemelkedései illeszkedjenek a húsdaráló **6** vágataiba. Helyezze fel az anyát **1**, és csavarja rá a húsdarálóra **6**, majd húzza meg megfelelő erővel. Az összeszerelt húsdarálót szerelje fel a ROBOTHEUM-ra. Most a készülék készen áll a tésták készítésére. Szétszereléskor fordított sorrendben járjon el. A szétszereléshez nyomja meg a reteszelő gombot, és fordítsa el a húsdarálót az óramutató járásának megfelelően, majd húzza ki.

HASZNÁLAT

Az előkészített téstát tegye a húsdaráló betöltő tálcájára **5**. Szükség esetén használja a tömőt **7** a tésták betolásához a húsdarálóba **6**. A készülék a kívánt formára fogja kinyomni a téstát. Indítsa el a készüléket a sebességszabályzó elfordításával a tésták kinyomásához megfelelő fokozatra.

5. SÜTEMÉNYEK ÉS KEKSZEK KÉSZÍTÉSE

Helyezze be a csigás adagolót **4** a húsdarálóba **6** a szilikon tömítéssel előre. Az adagolóra szerelje fel a szeparátort **13**. A szeparátorra **13** szerelje fel a formázótartót **14** úgy, hogy a formázótartót kiemelkedései illeszkedjenek a szeparátor **13** kiemelkedéseihez. Helyezze fel az anyát **1**, és csavarja rá a húsdarálóra **6**, majd húzza meg megfelelő erővel. Helyezze fel a formázókat **15**. Az összeszerelt húsdarálót szerelje fel a ROBOTHEUM-ra. Most a készülék készen áll. Szétszereléskor fordított sorrendben járjon el. A szétszereléshez nyomja meg a reteszelő gombot, és fordítsa el a húsdarálót az óramutató járásának megfelelően, majd húzza ki.

KARBANTARTÁS

Bármilyen művelet előtt húzza ki a tápkábel villáját az elektromos aljzatból! Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószerkeket! A húsdarálót és minden tartozékát használat után azonnal mossa el forró, mosogatószeres vízben. Csak a műanyag alkatrészek moshatók mosogatógépben. A fém alkatrészeket azonban nem szabad mosogatógépbe tenni, mert a tisztítószeres elszíneződést vagy rozsdásodást okozhatnak.

Ügyeljen arra, hogy a súrlódó felületek és a tömítő elemek tiszták és működőképesek legyenek. A vágókés **3** tisztításakor dolgozzon nagyon óvatosan! Ügyeljen arra, hogy a kés élei ne érintkezzenek kemény vagy fém tárgyakkal, mert ezek eltompíthatják és csökkenthetik a hatékonyságukat. A cserélhető darálótárcsákat **2** is könnyen megtisztíthatja megfelelő puha kefével. A részek elmosása és megszáritása után javasoljuk, hogy kenje be a kést és a cserélhető tárcsákat étolajjal. Néhány ételízeser elszínezheti a tartozékokat. Ez azonban nincs hatással a készülék működésére, és nem ad okot a ROBOTHEUM reklamációjára! A műanyag alkatrészeket soha ne szárítsa hőforrás felett (pl. **kályha, elektromos/gáz tűzhely, tűz**).

A helyes hulladékkezelés érdekében a terméket vagy annak részeit adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol díjmentesen átveszik. E termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyek a hulladék nem megfelelő kezelése miatt jelentkezhetnek. **A gyártó utasításainak be nem tartása esetén a garanciális javítási jog megszűnik!**

FIGYELEM: NE NYÚLJON AZ UJJÁVAL VAGY MÁS TÁRGYAKKAL BELE!



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu