

DA5947

Hogyan szereljük össze helyesen a sasanková PLATFORMU-t



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03,
Česká Skalice, CZ, EU
HU: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

1.



1. Helyezze fel a műanyag fogantyút a fém teleszkópos nyél **FELSŐ** részére.

2.



2. **A)** Állítsa be a fogantyú magasságát. **B)** A **MENET** átlátszó zárógyűrűjét lazán hagyja. **C)** Fogja meg a fémszárakat a **KÖZÉPSŐ** rész **FELETT** és **ALATT**, forgassa őket egymás felé (mintha rongyot csavarna ☺), majd húzza meg erősen. Így a rúd a kívánt hosszra rögzül. **D)** Végül csavarja rá az **ÁTLÁTSZÓ VÉDŐSAPKÁT** a **MENETRE** a **KÖZÉPSŐ** résznél.

3.



3. **A)** Csavarja fel a **PLATFORMÁT** a teleszkópos nyélre. **B)** A fekete gomb megnyomásával **TÖRJE EL** a **PLATFORMÁT**, majd helyezze fel a sasankás törölőhuzatot. **C)** A **PLATFORM** kiegyenesítésével és az alsó rész bepattintásával készen áll a takarításra ☺.