

SYSTEMAT ■



Bőrkeményedés eltávolító

HU - Használati útmutató

EL93811/EL93812

HU – Gratulálunk a Bőrkevényedés eltávolító EL93811/EL93812 helyes kiválasztásához!
a Vaše DEDRA, s.r.o. SYSTEMAT sorozatából.
Kívánjuk, hogy új segítőtársa sokáig és megbízhatóan szolgálja Önt.

Használat előtt figyelmesen olvassa el.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély a kis alkatrészek lenyelése vagy belélegzése miatt.
- A csomagolás és a rögzítő elemek nem részei a készüléknek. Az első használat előtt távolítsa el őket.
- A csomagolást és a használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra.
- Tartsa távol gyermekektől. Ezt a készüléket csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat vagy tudás nélküliek használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy megfelelően tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges kockázatokat.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Tartsa a készüléket szárazon, szobahőmérsékleten.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba, ne tartsa folyó víz alá, még tisztításkor sem.
- Tartsa a készüléket távol a hajtól, szemtől és laza ruházattól.

A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA:

- a lábfejen kívüli testrésze
- sebesült, fertőzött vagy egyéb módon sérült bőrön.
- hólyagokon, szemölcsökön, tyúkszemén.
- veszélyeztetett területeken (visszerek, szeplők, anyajegyek)
- ha bőrbetegségekben szenved (ekcéma, gyulladások, akné).

Ha a bőr túl érzékennyé válik vagy vérzik, forduljon orvoshoz.

- Ne használja a készüléket folyamatosan ugyanazon a helyen 2-3 másodpercnél tovább. A készüléket egyenletesen mozgassa a bőrön.
- Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a bőrre, mert sérülést okozhat.
- Higiéniai okokból nem javasoljuk, hogy készülékét idegeneknek vagy az Ön közvetlen környezetében élőknek kölcsönadja.
- Ne használja, ha cukorbeteg vagy rossz a vérkeringése.
- Ha bőrproblémái vagy egyéb egészségügyi problémái vannak, használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe, és ne szerelje szét. Ellenkező esetben elveszíti a törvényes garanciát.

FIGYELEM

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nincs megfelelő tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha felügyelet alatt állnak vagy a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy előzetesen nem tájékoztatta őket a készülék használatáról. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. Tartsa távol gyermekektől.

- Tisztításkor ne használjon semmilyen abrazív vagy vegyi anyagot.
- Szobahőmérsékleten használja. A terméket száraz, napfénytől védett helyen tárolja.
- Az újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
- Nem szabad egyszerre különböző típusú elemeket, újratölthető és nem újratölthető, különböző gyártóktól vagy új és használt elemeket használni.
- Az elemeket a helyes polaritásnak megfelelően kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből, és biztonságosan meg kell semmisíteni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- Az áramellátó csatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

GARANCIA

Készüléke kizárólag otthoni használatra készült. A készülék nem alkalmas kereskedelmi létesítményekben való használatra.

A készülék nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia érvényét veszti.

KÖRNYEZETVÉDELEM!

Készüléke számos újrahasznosítható vagy újrafeldolgozható anyagot tartalmaz. Adja le gyűjtőhelyen vagy, ha ilyen nincs, a szerződött szervizközpontban, ahol megfelelően kezelik azt.

A környezet védelme érdekében ne dobja ki az elemeket, hanem adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyen.

Ezek az utasítások megtalálhatók a www.dedraclub.hu oldalunkon is.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

ELEMEK BEHELYEZÉSE:

- 1) Toló mozdulattal nyissa ki az elemtartó fedelét.
- 2) Helyezzen be **3 x AAA** elemet (nem tartozék). Tartsa be az elemek polaritását a jelölés szerint az elemtartóban.
- 3) Zárja vissza az elemtartó fedelét, és győződjön meg róla, hogy megfelelően van rögzítve.

HASZNÁLAT:

Ez a készülék a láb és a sarok megkeményedett bőrének eltávolítására szolgál. Ne használja a test más részein.

- 1) Győződjön meg róla, hogy a forgófej megfelelően van rögzítve a tengelyen.
- 2) Állítsa a csúszókapcsolót **HI/LO/OFF** a kívánt pozícióba.

a. **LO** – lassú fejforgás

b. **HI** – gyors fejforgás

A késebséges kapcsolónak köszönhetően a művelet sebességét igényeihez igazíthatja, így a lehető legjobb eredményeket érheti el.

- 3) Használat után kapcsolja ki a készüléket a csúszókapcsoló átkapcsolásával **pozícióba**.

a. **OFF** – A készülék kikapcsolása

FEJ CSERÉJE:



A lehető legjobb eredmény elérése érdekében rendszeresen ellenőrizze a csiszolóhenger állapotát és rendszeresen cserélje ki.

- 1) A fej cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva
- 2) Fogja meg szilárdan a készüléket az egyik kezével. A másik kezével fogja meg a csiszolóhengert a felső részén. Húzással válassza le a hengert a készülékről.
- 3) Az új hengert először a „szögletes” tengellyel illessze az alsó részbe. Nyomással pattintsa be a „kerek” tengelyt a készülék felső részébe. Győződjön meg róla, hogy a csiszolóhenger megfelelően és szilárdan van rögzítve.

TISZTÍTÁS:

A készüléket és a csiszolóhengert minden használat után tisztítsa meg

- 1) Használat után vegye ki a csiszolóhengert a készülékből, és tisztítsa meg kefével.
- 2) A hengert alaposan öblítse le folyó víz alatt. A felesleges vizet rázza le.
- 3) A készülék testét puha, száraz ruhával tisztítsa meg.
- 4) Hagyja a csiszolóhengert teljesen megszáradni, majd helyezze vissza a készülékbe.





Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

