



HU - Útmutató: hogyan kell összeállítani



4 szintes polcrendszer



Fiók

ALKATRÉSZEK

Felső rész x 1 Támasz x 16
Kerék x 4 Polc x 4
Fiók x 1