



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

SYSTEMAT



SONISSIMO NEO

EL36181/EL36182/EL36183/EL36184

HU - Használati útmutató

HU - Gratulálunk Önnek ehhez a helyes termékválasztáshoz. A SONISSIMO dentális szónikus központ a világpiac abszolút élvonalába tartozik a kíméletes fogápolás területén. Érze el otthon a professzionálisan tiszta fogak érzetét az akkumulátoros dentális szónikus központ segítségével. A SONISSIMO dentális szónikus központtal OTTHON IS ELÉRHETI A PROFESSZIONÁLISAN TISZTA FOGAK ÉRZÉSÉT.

Tapasztalja meg a fürdőszobából való távozáskor azt az érzést, mintha éppen most jött volna a fogorvostól. Tudja meg, milyen egyszerű a fogmosás szónikus fogkefével, és miért olyan hatékony ez a módszer.

A kefelek és a nagyfrekvenciás mozgások kíméletesen és hatékonyan tisztítják meg fogait. Sokkal nagyobb mértékben távolítják el a lepedéket, mint a hagyományos kézi fogkefe. Nem szükséges erősen nyomni a fogkefét. Hagyja, hogy a szónikus dentális központ egyszerűen elvégezze a munkát Ön helyett.

A legjobb eredmény érdekében kérjük, ne felejtse el naponta kétszer két percig fogat mosni. A fogkefét csak akkor kapcsolja be, amikor az már érinti a fogait. Így megakadályozza a víz és a fogkrém szétfriccsenését a környezetben.

Figyelmeztetések:

- Kis alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély a kis részek lenyelése vagy belélegzése esetén.
- A csomagolás és a rögzítő elemek nem részei a készüléknek. Az első használat előtt távolítsa el ezeket.
- A csomagolást és a használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült. Ha sérülést észlel a tápkábelben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel. Sérült vagy nem működő terméket nem szabad tovább használni. Ne javítsa és ne módosítsa ezt a terméket. Beavatkozás tüzet, sérülést vagy áramütést okozhat.
- Ez a termék 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. A 3-14 éves gyermekek, valamint a csökkent pszichikai, fizikai, szenzoros képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan, tudás nélküli személyek csak megfelelő oktatás után és felnőtt felügyelete mellett használhatják ezt a terméket.
- A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek ezzel a termékkel játszanak.
- Ezt a terméket kizárólag arra a célra használja, amelyre tervezték, és a használati útmutató szerint.
- Ne használjon olyan tartozékokat (tisztítófejeket), amelyeket a gyártó nem javasol.
- A készüléket gyermekektől elzárva tárolja.
- Ha a készülék leesik, a következő használat előtt cserélje ki a tisztítófejet. Még abban az esetben is, ha nem látható rajta sérülés.
- A töltőállványt és a kábelt ne merítse vízbe. Ne tárolja víz közelében, vagy olyan helyen, ahol bármelyik rész vízbe eshet. Ha a töltőállvány bármely része (beleértve a csatlakozót és a kábelt is) vízbe esik, ne nyúljon utána, hanem húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Amennyiben meglévő fogproblémái vannak, konzultáljon ennek a fogkefének a használatát fogorvosával.
- Tartsa ezt a terméket tisztán. Kerülje a különböző vegyszerekkel való érintkezést, például olajokkal, gélekkel, tisztítószerekkel stb.
- A tisztítófejet javasoljuk két havonta cserélni.

Termékleírás:

- a) Cserélhető tisztítófejek
- b) Fogkefe teste
- c) Akkumulátor töltésszignál
- d) Töltőállvány
- e) USB töltőkábel

Műszaki paraméterek:	1,5 W
Fogyasztás	10-12 óra teljes lemerülés
Akkumulátor töltési ideje	esetén
Feszültség	AC 100 V- 240 V 50 Hz
IP védettség	IPX7

Használat:

Az Ön fogkeféje vízálló nyellel rendelkezik, és kialakítása lehetővé teszi a fürdőszobai használatot.

- A cserélhető tisztítófejet óvatosan helyezze fel a forgótengelyre. A tengely és a fogkefe teste között kis résnek kell maradnia. Ez normális a fogtisztítási folyamat során. **Ábra 1**
- A fogkefét csak akkor kapcsolja be, amikor az már érinti a fogait. Így megakadályozza a víz és a fogkrém szétfriccsenését a környezetben. **Ábra 2**
- Fogmosás közben tartsa a fogkefe fejét 45°-os szögben az íny vonalához képest. **Ábra 3**
- A fogkefét tartsa finoman, ne nyomja, és lassan, körkörös mozdulatokkal mozgassa a szájüregben
- Minden használat után kapcsolja ki a fogkefét, vegye le a tisztítófejet, és alaposan öblítse le folyó víz alatt.

Töltés:

- Az USB-kábel szabad végét csatlakoztassa a csatlakozóba. Dugja be a csatlakozót a konnektorba.
- Helyezze a fogkefét a töltésre szolgáló tartóba, amelyet előzőleg a töltőállátra helyezett.
- A villogó kék akkumulátor szimbólum jelzi, hogy a töltési folyamat elindult és folyamatban van. A fogkefe teljes feltöltése után az indikátor folyamatosan világít. Ha a fogkefe teljesen lemerült, eltarthat egy ideig, amíg a fényjelző a hálózatra csatlakoztatás után újra villogni kezd.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy 6 havonta egyszer teljesen merítse le, majd tölts fel újra a töltő bázisában.

Programválasztás:

A programok kiválasztásának módosításához röviden nyomja meg a fogkefe testén található főkapcsolót. Négy tisztítási program közül választhat:

CLEAN- Kétpérfes standard tisztítási program mindennapi használatra

WHITE - Kétpérfes program, amely a fogzománcban lévő foltok eltávolítására irányul (természetesen speciális fehérítő fogkrém egyidejű használatával).

GUM CARE - Tisztítási program az íny gyengéd stimulálására és masszírozására

SENSITIVE - Program a fogak és az íny kíméletes tisztítására.

Minden program négy, egyenként 30 másodperces fázisra van osztva (okos és praktikus segítség az Ön számára).

2 perc = 4 fázis.

1. fázis a FELSŐ állkapocs KÜLSŐ részére
2. fázis a FELSŐ állkapocs BELSŐ részére
3. fázis az ALSÓ állkapocs KÜLSŐ részére
4. fázis az ALSÓ állkapocs BELSŐ részére




A kétpérfes program során minden fázis (30 másodperc) után a készülék működése kétszer röviden megszűnik (2 impulzus), ezzel egyértelmű jelzést adva a következő fogrészre való áttéréshez. Egyszerűen és akosán segít Önnek abban, hogy hatékonyan és az egyes fogrészekhez optimális időtartamban tisztítsa meg fogait.

1. ábra



2. ábra



3. ábra

