



INTÉZKEDÉS

- Használat közben törölje le a vizet 4-5 alkalommal. Gyakori, hogy nem látható felgyülemlett víz a tartályban. Amint a törülőkendő a kaparón teljesen átnedvesedik, a víz elkezd összegyűlni a tartályban.
- Víz letörlése után a tisztítót nem szabad lehajtott lehúzóval lefelé fordítani. Ez a tartályban felgyülemlett víz kifolyását okozhatja.

A kaparó használatakor ügyeljen arra, hogy az üveghez viszonyított szög kevesebb legyen, mint 45 fok, így a letörölt víz összegyűjtésének hatékonysága jobb lesz.

A kaparó használata után normális, ha a kaparón víznyomok jelennek meg.



A lehúzó feje



**SOHA NEM ESIK LE
KATTINTÁS+ZÁR**



3 rúd



4 rúd

DA37651



2in1 **WINDOW CLEANER**



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

használati útmutató / kezelési útmutató / használati mód