

DA32471




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

PUNCH NEEDLE


Hímzőtű toll

Fonál befűzése



- Minden üres tűhöz speciális befűzőt mellékelünk, amely nélkül a fonál befűzése nagyon nehéz lenne. A befűzőt a tű hátulján keresztül toljuk be a nyél végéig **(1)**.
- Ezután a fonalat rögzítjük a befűzőhöz, és azt visszahúzzuk a tűn keresztül **(2)**.
- Végül a befűző segítségével a fonalat áthúzzuk a tű felső részén található kis nyíláson is **(3)**.

Varrási technika



A) Szúrja át az anyagot az üres tűvel, amelybe fonál van befűzve.

B) Lassan húzza ki a tűt felfelé, és mozgassa előre a következő öltéshez (az alsó oldalon hurok marad).

C) Ismételje ezt folyamatosan a kívánt alak eléréséig.

- A hímzést úgy végezzük, hogy a tűt merőlegesen tartjuk az anyaghoz.
- Mindig a minta fonák oldalán dolgozunk, a hurok a túloldalán keletkezik.
- A tű benyomásával átszűrjük az anyagot, és a túloldalán átréseljük rajta a fonalat.
- Az anyag átszűrésakor jellegzetes hangot hallunk.
- A tűt ugyanazon a nyíláson húzzuk vissza, így a másik oldalon hurok keletkezik.
- A szövetben lévő nyílás a tű kihúzása után záródik, a hurok pedig a helyén marad.
- Ha a hurok könnyen kihúzható, akkor az anyag túl lazán szőtt – ez hiba.



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu